

подкрасить чашу для костра. Проконсультируйтесь в местном магазине, где продаются краски, какой тип краски наилучшим образом подходит для вашего типа чаши для костра.

Для предупреждения появления коррозии, незащищенные поверхности покрывайте краской незамедлительно!

ПРАВИЛЬНОЕ ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ

Камины и чаши для костра могут представлять опасность, если тушить огонь неправильно!

Не тушите огонь, заливая воду в горячую костровую чашу, это может вызвать деформацию, коррозию или шелушение краски!

Огонь должен быть потушен с помощью огнетушителя или погаснуть сам.

Важно отметить, что костер может продолжать тлеть, а угли оставаться горячими даже при отсутствии видимого пламени, поэтому обязательно оставайтесь около чаши некоторое время после того, как огонь погаснет. Убедитесь в отсутствии тлеющих углей или дыма, которые могут указывать на все еще существующий огонь.

ЧИСТКА КОСТРОВОЙ ЧАШИ

Убедившись в отсутствии огня и опасности получить ожог. Освободите чашу от золы, угля или дров. Очистите чашу, используя тряпку.

Не используйте химическое чистящее средство!

ХРАНЕНИЕ

Камины и чаши для костра рекомендуется хранить так, чтобы на них не попадали осадки. Для защиты чаши от влаги рекомендуем использовать непромокаемый чехол.

Чаша не разборная, выс. 620 шир. и дл. 580мм, толщ. металла 3,0мм, сталь Ст3, вес 13,4кг, чаша окрашена термостойкой эмалью **до 1000°C**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Костровая чаша Кеннет Огненный цветок (620х580)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАШИ ДЛЯ КОСТРА

Перед использованием костровой чаши внимательно прочитайте данную инструкцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время эксплуатации изделия следите за детьми и животными.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное изделие на легко воспламеняющихся поверхностях, таких как сухая трава, листья, солома и т.д.

Для эксплуатации устанавливайте его на расстоянии не менее ≈ 60 см от стен.

НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ костровую чашу во время использования.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ катализаторы для разжигания огня.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОСТРОВОЙ ЧАШИ КЕННЕТ ОГНЕНЬ ЦВЕТОВ

Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации костровой чаши!

Данное изделие во время эксплуатации сильно нагревается.

Используйте изделие только на открытом воздухе.

Использование материалов, не рекомендованных для сжигания в чаше, может представлять опасность.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ только уголь или дерево.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ легковоспламеняющиеся предметы, такие как ткани, тряпки, бумажные полотенца, салфетки или другие материалы, которые могут легко возгореться.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Уайт-спирит, бензин для заправки зажигалок, алкоголь или подобные вещества для разжигания огня.

Никогда не оставляйте изделие без присмотра.

Внимание!

Не прикасайтесь к внешней стороне костровой чаши во время эксплуатации. Во время эксплуатации изде-

лия используйте кочергу.

Храните огнеопасные жидкости вдали от изделия, так как некоторые из них могут загореться от выделяемого тепла.

Не гасите пламя в костровой чаше водой. Вода может вызвать коррозию или шелушение краски.

Не оставляйте очаг под дождем, это приведет к шелушению краски и коррозии поверхности чаши. Дайте костру догореть самостоятельно под вашим присмотром.

Не используйте изделие в ненастную погоду.

Храните огнеопасные жидкости вдали от изделия, так как некоторые из них могут загореться от выделяемого тепла.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Чаши для костра должны устанавливаться в безопасных местах.

Не устанавливайте их вблизи стен, садовой мебели, надувных бассейнов и других легковоспламеняющихся предметов.

Находящиеся рядом предметы могут загореться от жара или пламени. Устанавливая изделие, уберите всеящие над ним предметы.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы продлить срок службы вашей чаши для костра, после каждого использования очищайте чашу, закрывайте изделие чехлом для защиты от погодных воздействий. Для сохранения цвета покрытия чаши, заполняйте дно изделия песчаником. Для сохранения отделки, очищайте поверхность мягкой тканью. Не используйте металлическую щетку!

Если на металле появилась царапина, то необходимо