



PROFACTOR[®]
DER DEUTSCHE QUALITÄTSSTANDARD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Артикулы: PF BS 578, PF BS 579

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Germany, Telefon: +49 89 21546092
E-mail: info@pf-armaturen.de, www.profactor.de



1. Назначение и область применения

Клапан безопасности выполняет функцию как предохранительного, так и обратного клапана. Он предназначен для защиты водонагревательных систем от превышения максимально допустимого рабочего давления, а также для предотвращения вытекания нагретой воды обратно в подающий трубопровод при малом давлении в нем или отсутствии подачи воды.

При повышении давления в системе сверх допустимого клапан производит частичный сброс рабочей среды в атмосферу или в отводящий трубопровод.

В качестве рабочей среды может использоваться вода, воздух, этиленгликоль (не более 50%), пропиленгликоль, природный газ, СУГ и другие жидкые и газообразные среды, нейтральные по отношению к материалам клапана.


2. Технические характеристики

Артикул	PF BS	578	579
Номинальный размер	DN	15	
	G	½"	
Давление открытия предохранительного клапана	бар	от 6 до 18 (регулируется) заводская настройка: 7	7 ± 0,5
Давление открытия обратного клапана	бар	0,9 ± 0,3	0,7 ± 0,3
Максимальная температура рабочей среды	°C	120	110
Максимальная мощность предохраняемой системы	KВт	40	
A	мм	43,5	41
B	мм	41,5	45
Вес	г	105	91
Средний срок службы	лет	15	12

3. Конструкция и применяемые материалы

Клапан безопасности для водонагревателя соответствует требованиям ГОСТ 12.2.085-2002 и ГОСТ 24570-81 и представляет собой два клапана (предохранительный и обратный), смонтированные в общем корпусе. Все трубные цилиндрические резьбы соответствуют ГОСТ 6357-81 (ISO 228-1:2000, DIN 259), а все метрические резьбы — ГОСТ 8724-2002 (ISO 261:1998).

Клапан безопасности для водонагревателя PF BS 578:



- 1 – корпус
- 2 – шток обратного клапана
- 3 – пружина обратного клапана
- 4 – диск перфорированный
- 5 – уплотнитель обратного клапана

- 6 – затвор предохранительного клапана
- 7 – пружина предохранительного клапана
- 8 – шайба регулировочная
- 9 – уплотнитель предохранительного клапана
- 10 – защитный колпачок


Корпус (1) изготовлен из латуни марки CW617N (по европейскому стандарту DIN EN 12165-2011), соответствующей марке ЛС59-2 (по ГОСТ 15527-2004), с никелированием поверхностей. Снизу он имеет отверстие для подсоединения к подающему трубопроводу с наружной цилиндрической резьбой $\frac{1}{2}$ ", сверху отверстие для подсоединения к водонагревателю с внутренней цилиндрической резьбой $\frac{1}{2}$ ", а также боковой отвод, в котором размещен предохранительный клапан, с отверстием под регулировочную шайбу с внутренней метрической резьбой и отверстием для сброса рабочей жидкости.

Обратный клапан состоит из запирающего штока (2), пружины (3), перфорированного диска (4), и уплотнителя клапана (5). Шток имеет расширение в форме диска на нижнем конце. Перфорированный диск имеет центральное отверстие под шток и прорези для пропуска рабочей жидкости. Этот диск вкручивается в резьбу верхнего отверстия корпуса и служит также верхним упором для пружины (3). Шток (2) и диск (4) изготовлены из латуни марки CW617N (по DIN EN 12165-2011), а пружина (3) сделана из нержавеющей стали марки AISI 304 по DIN EN 10088-2005 (аналог 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72).

На нижнем конце штока жестко закреплен уплотнитель клапана, выполненный из этилен-пропиленового каучука, EPDM. Предохранительный клапан располагается в боковом отводе корпуса и состоит из затвора (6), пружины (7), регулировочной шайбы (8) и уплотнителя клапана (9). Затвор клапана и регулировочная шайба изготовлены из латуни марки CW617N (по DIN EN 12165-2011). Регулировочная шайба, ввинченная в корпус, удерживает пружину (7) в частично сжатом состоянии, которая в свою очередь плотно прижимает затвор (6) к седлу предохранительного клапана в корпусе.

Герметичность перекрытия потока обеспечивается с помощью уплотнителя клапана (9), сделанного из этилен-пропиленового каучука, EPDM. Пружина (7) изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 (по DIN EN 10088-2005). Защитный колпачок (10), выполненный из термостойкого нейлона, предохраняет регулировочную шайбу от случайного поворота.

Клапан безопасности для водонагревателя с ручкой сброса PF BS 579:



- 1 – корпус
- 2 – шток обратного клапана
- 3 – пружина обратного клапана
- 4 – диск перфорированный
- 5 – уплотнитель обратного клапана
- 6 – затвор предохранительного клапана
- 7 – шток предохранительного клапана

- 8 – пружина предохранительного клапана
- 9 – опора пружины предохранительного клапана
- 10 – уплотнитель предохранительного клапана
- 11 – диск упорный
- 12 – ручка сброса
- 13 – заклепка

Корпус (1) изготовлен из латуни марки CW617N (по европейскому стандарту DIN EN 12165-2011), соответствующей марке ЛС59-2 (по ГОСТ 15527-2004), с никелированием поверхностей. Снизу он имеет отверстие для подсоединения к подающему трубопроводу с наружной цилиндрической резьбой $\frac{1}{2}$ ", сверху отверстие для подсоединения к водонагревателю с внутренней цилиндрической резьбой $\frac{1}{2}$ ", а также боковой отвод, в котором размещен предохранительный клапан, с отверстием с внутренней метрической резьбой и отверстием для сброса рабочей жидкости.

Обратный клапан состоит из запирающего штока (2), пружины (3), перфорированного диска (4), и уплотнителя клапана (5). Шток имеет расширение в форме диска на нижнем конце.

Перфорированный диск имеет центральное отверстие под шток и прорези для пропуска рабочей жидкости. Этот диск вкручивается в резьбу верхнего отверстия корпуса и служит также верхним упором для пружины (3). Шток (2) изготовлен из термостойкого нейлона армированного стекловолокном, а диск (4) — из нержавеющей стали AISI 201 по DIN EN 10088-2005 (аналог 12Х15Г9НД по ГОСТ 16523-97). Пружина (3) сделана из нержавеющей стали марки AISI 304 по DIN EN 10088-2005 (аналог 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72).

Под штоком свободно расположен уплотнитель клапана, выполненный из этилен-пропиленового каучука, EPDM. Предохранительный клапан располагается в боковом отводе корпуса и состоит из затвора (6), штока (7), пружины (8), опоры пружины (9), уплотнителя клапана (10), упорного диска (11) и ручки сброса (12). Затвор, шток, опора пружины и ручка сброса изготовлены из термостойкого нейлона армированного стекловолокном, а пружина — из нержавеющей стали AISI 304 (по DIN EN 10088-2005).

Опора пружины имеет наружную метрическую резьбу и отверстие под шток в центре. Она ввинчена в корпус и удерживает пружину (8) в частично сжатом состоянии, которая в свою очередь плотно прижимает затвор (6) к седлу предохранительного клапана в корпусе.

Герметичность перекрытия потока обеспечивается с помощью уплотнителя клапана (10), сделанного из этилен-пропиленового каучука, EPDM. Шток (7) вставлен в затвор (6) изнутри и имеет ограничительный буртик, таким образом, он прижимается к седлу пружиной (8) вместе с затвором.

На свободном выступающем конце штока надет упорный диск (11), который вжимается в корпус ручкой сброса (12), закрепленной на выступающем конце штока с помощью заклепки (13). Упорный диск изготовлен из нержавеющей стали AISI 201 (по DIN EN 10088-2005).

При отгибании ручки сброса, она, упираясь в диск (11) тянет за собой шток с затвором предохранительного клапана, тем самым открывая его.

Компания Profactor Armaturen оставляет за собой право внесения в конструкцию изменений, не приводящих к ухудшению технических параметров изделия.

4. Принцип работы

При наличии потока подаваемой холодной воды она давит на диск запирающего штока обратного клапана, преодолевая сопротивление пружины и, тем самым, открывает обратный клапан, пропуская воду внутрь нагревателя.

Если подача холодной воды прекратится, то пружина обратного клапана вдавит диск запирающего штока обратно в седло, закрывая клапан и предотвращая вытекание нагретой воды обратно в подающий трубопровод.

При превышении давления в системе сверх допустимого сила давления рабочей среды в нагревателе становится больше силы упругости пружины предохранительного клапана. Вследствие этого пружина сжимается, открывая клапан и осуществляя сброс нагретой воды через сливное отверстие. После снижения давления сила упругости пружины вдавливает затвор предохранительного клапана обратно в седло, закрывая его.

5. Указания по монтажу

Перед установкой клапана трубопровод должен быть очищен от ржавчины, грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, влияющих на работоспособность изделия.

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей (СНиП 3.05.01-85).

Клапан необходимо устанавливать на трубе подачи холодной воды к водонагревателю в вертикальном положении, таким образом, чтобы направление движения рабочей среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.

Отверстие для сброса рабочей жидкости должно быть направлено вниз. На него можно надеть шланг для слива воды вытекающей в результате открытия предохранительного клапана.

Сливной шланг не должен испытывать перегибов и других деформаций, затрудняющих проход воды. Клапан безопасности рекомендуется устанавливать на трубопроводе в непосредственной близости к водонагревателю.

Длина подводящей трубы не должна превышать 1 м, изгибы на этом участке недопустимы, номинальный размер трубы должен совпадать с номинальным размером выходного отверстия клапана. Отбор рабочей среды на подводящем трубопроводе не допускается. Между клапаном и водонагревателем не должно быть запорной арматуры, фильтров и других устройств, которые ведут к сужению ширины поперечного сечения.

Клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на клапан от трубопровода (ГОСТ Р 53672-2009).

Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01-85, п.2.8).

Клапан должен быть надежно закреплен на трубопроводе, течь рабочей жидкости по резьбовой части не допускается. Резьбовые соединения должны производиться с использованием в качестве подмоточного уплотнительного материала ФУМ-ленты (PTFE — политетрафторэтилен, фторопластовый уплотнительный материал), полиамидной нити с силиконом или льна.

При этом необходимо следить, чтобы излишки этого материала не попадали на седло обратного и предохранительного клапанов, а также в отверстие для сброса рабочей жидкости! Это может привести к утрате изделием работоспособности. Проверьте правильность монтажа.

6. Указания по настройке, эксплуатации и техническому обслуживанию

Клапан безопасности для водонагревателя должен эксплуатироваться без превышения температуры и давления, приведённых в таблице технических характеристик.

Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе. Дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

Давление открытия предохранительного клапана модели PF BS 579 фиксировано (7 бар) и не может быть изменено. Заводская настройка давления открытия предохранительного клапана модели PF BS 578 также — 7 бар, но может быть отрегулирована вручную в диапазоне от 6 до 18 бар. Для этого необходимо поворачивать регулировочную шайбу с помощью отвертки.

Вращение регулировочной шайбы против часовой стрелки уменьшает давление открытия предохранительного клапана, а вращение по часовой стрелке — увеличивает его.

Предохранительный клапан модели PF BS 579 может быть открыт вручную с помощью ручки сброса. Для этого достаточно поднять ее на 90°. Самостоятельная разборка клапанов запрещается.

7. Условия хранения и транспортирования

Данные изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 2 и транспортироваться по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, разд.10.

8. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие клапана безопасности для водонагревателя PROFACTOR® техническим параметрам и требованиям безопасности при условии соблюдения потребителями правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Для дилеров — по вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в представительство компании Profactor Armaturen GmbH.

Адрес электронной почты: info@pf-armaturen.de



Произведено по заказу Profactor Armaturen GmbH компанией East Way Income LTD., Unit 702, 7/F, Bangkok Bank Building No.18 Bonham Strand West, Hong Kong. Tel.: (852) 2201 1032, Fax: (852) 3105 0902. E-mail: profactor@eastwayincome.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Warranty card No.

Наименование товара:
Name of the product

Артикул, типоразмер:
Article, size

Количество:
Quantity

Название и адрес торгующей организациии:
Seller name and address

Дата продажи:
Date of purchase

Подпись продавца:
Seller signature

Штамп или печать
торгующей
организации:
Seller stamp

С условиями гарантии согласен (ФИО):
I agree with the warranty terms

Подпись покупателя:
Buyer signature

Гарантийный срок — 2 года с даты продажи конечному потребителю.
2 years warranty period.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ, подтверждающий покупку изделия [накладная, тов. чек]
3. **Данный гарантийный талон**

In case of any claims to the product quantity the following documents should be submitted:

1. Application with customer and product details:
 - Name of the customer, actual address and phone number
 - Article of the product
 - Reason for the claim
2. Plumbing system where installed [name, address, phone number]
3. Invoice copy and receipt
3. Warranty card

Отметка о возврате или обмене товара:
Return/exchange commits

Дата:
Date

Подпись:
Signature