




Модуль управления
Stahlmann Smart

ТУ 26.51.70-170-39803459-2023



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ)

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на модуль управления Stahlmann Smart (далее по тексту модуль управления), предназначенный для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство (кран шаровой с электроприводом), а также обеспечения светового и звукового оповещения об аварии.

Модуль управления соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ГОСТ IEC 60730-1-2016, ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015, ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002), ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008).

Модуль управления по стойкости к механическим и климатическим воздействиям соответствует IP54 по ГОСТ 14254-2015.

Модуль управления предназначен для эксплуатации в диапазоне рабочих температур от плюс 5 °C до плюс 40 °C при относительной влажности до 90% при температуре плюс 30°C.

Модуль управления изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Пример записи модуля управления в других документах или при его заказе:

Модуль управления Stahlmann Smart ТУ 26.51.70-170-39803459-2023

1. Содержание

1. Содержание	3
2. Назначение	4
3. Органы управления и индикации	5
4. Комплект поставки	5
5. Монтаж и установка	5
6. Эксплуатация	8
7. Настройка модуля управления	12
8. Подменю “Двухзонный режим”	13
9. Подменю “Блокировка кнопок”	13
10. Подменю “Настройка реле 1” и “Настройка реле 2”	14
11. Подменю “Настройка входа 1” и “Настройка входа 2”	15
12. Подменю “Радиоустройства”	16
13. Подменю “Подключение Wi-Fi”	17
14. Подменю “Установка даты и времени”	19
15. Подменю “Модуль RS-485”	19
16. Подменю “Модуль Счетчиков”	20
17. Экраны сообщений о неисправностях в работе системы	21
18. Технические характеристики	22
19. Транспортирование и хранение	23
20. Меры безопасности	23
21. Гарантийные обязательства	23
22. Сведения о рекламации	23
23. Сведения о сертификации	23
24. Гарантийный талон	24

2. Назначение

Модуль управления Stahlmann Smart (далее по тексту – модуль управления) предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство (кран шаровой с электроприводом), а также обеспечения визуального и звукового оповещения об аварии.



Рис. 1. Внешний вид модуля управления

На нижней части корпуса (Рис. 1) расположена силиконовая вставка, в которой расположены вводы кабелей. На лицевой части прибора расположен дисплей и кнопки управления.

Под крышкой модуля расположены самозажимные клеммные контакты для подключения электропитания, исполнительных устройств, датчиков обнаружения протечки воды и выходы “сухих” контактов реле для подключения внешних устройств (насосы, сирены т.п.)

Модуль управления имеет следующие функции:

- автоматический проворот подключенных шаровых кранов с электроприводом 2 раза в месяц, что исключает закисание кранов (функция работает только в случае открытого состояния кранов);
- автоматическое отключение питания с шаровых кранов с электроприводом по окончанию операций открытия / закрытия;
- возможность работы с 3 типами датчиков протечки воды: проводными, беспроводными и ленточными датчиками;
- возможность управления внешними нагрузками и интеграции в системы «умного» дома с помощью 2-х реле с перекидными контактами;
- контроль обрыва и замыкания на линиях датчиков протечки воды;
- работа до 4 часов при отключении сетевого электропитания за счет встроенного источника бесперебойного питания;
- возможность контроля двух независимых зон протечки;

- возможность подключения приборов учета потребления воды с импульсным выходом через плату расширения Stahlmann Smart. Счетчики воды (опционально);
- возможность внешнего управления посредством протокола MODBUS RTU через плату расширения Stahlmann Smart. RS-485 (опционально);
- контроль обрыва и замыкания линий подключения шаровых кранов с электроприводом;
- удаленный контроль работы системы посредством приложения Smart Life (Tuya);
- оповещение пользователя о нештатных ситуациях (протечка, отказы кранов, отказы датчиков).

3. Органы управления и индикации

На лицевой части модуля управления находятся:

- OLED дисплей для отображения информации;
- кнопки для управления модулем посредством меню, отображаемом на дисплее.

4. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- Модуль управления Stahlmann Smart;
- Два концевых терминатора проводного датчика (устанавливается на последний датчик при последовательном подключении для обеспечения функции контроля обрыва датчиков);
- Два кабеля подключения проводных датчиков по 2 м;
- Руководство по эксплуатации.

5. Монтаж и установка

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка модуля управления Stahlmann Smart в местах с повышенной влажностью.

Обесточьте проводку перед подключением модуля управления или его отключением для проверки или замены. Электрические соединения и подключение модуля управления к сети должен выполнять квалифицированный электрик.

Модуль управления Stahlmann Smart рекомендуется устанавливать в месте, удобном для обслуживания и оповещения пользователя в случае протечки воды. Напряжение питания на модуль управления должно быть подано из силового шкафа через автоматический выключатель и обязательно через УЗО (30 мА).

ВНИМАНИЕ! В модуле предусмотрены два канала управления кранами. Первый канал – выходы “Кран 1”, “Кран 2”. Второй канал – выходы “Кран 3”, “Кран 4”. В целях оптимальной работы цепей контроля работы кранов рекомендуется нагружать каналы равномерно (на один канал допускается подключать не более 4 кранов с электроприводом).

Установка модуля управления Stahlmann Smart:

1. Снимите лицевую крышку модуля управления, поддев ее отверткой с плоским шлицом (рисунок 2, 3);
2. Закрепите заднюю стенку прибора на ровной поверхности, например – на стене, при помощи двух саморезов 3,0×25 мм.
3. Выполните соединение проводов в соответствии со схемой подключения, (рисунки 4, 5);




Рис. 2. Снятие крышки модуля управления




Рис. 3 Вид модуля со снятой крышкой




Рис. 4 Схема подключения кранов с электроприводом и датчиков протечки (последовательное подключение с контролем обрыва) к модулю управления Stahlmann Smart




Рис. 5 Схема подключения кранов с электроприводом и датчиков протечки (параллельное подключение без контроля обрыва) к модулю управления Stahlmann Smart

4. Переведите выключатель в положение “ON”;
 5. Установите лицевую крышку на место до полного смыкания с основанием корпуса.
 6. При штатном (последовательном) подключении датчиков протечки воды в выходной разъем последнего в цепи датчика должен быть установлен терминальный разъем (рисунки 6-1, 6-2)
- Без установки терминального разъема будет не возможен контроль целостности линии подключения датчиков.




Рис. 6-1. Терминальный разъем





Рис. 6-2. Пример установки терминального разъема

6. Эксплуатация

Включение модуля управления Stahlmann Smart производится подачей сетевого напряжения путем включения автомата в распределительном щите и перевода выключателя под крышкой модуля в положение “ON” (актуатор вверх). При включении модуля на дисплее отобразится анимированная заставка с последующим переходом в основной экран (рисунок 7).

ВНИМАНИЕ! При монтаже, демонтаже модуля управления, при его перевозке и хранении, при установке в модуль управления дополнительных модулей расширения необходимо перевести выключатель в положение “OFF” (выключено) и обесточить проводку.



1. индикатор заряда аккумуляторной батареи;
2. индикатор датчика ленточного типа и его длины в метрах;
3. индикатор точечного датчика с количеством датчиков в линии;
4. индикатор беспроводных датчиков и их количества;
5. текущее время;
6. уровень сигнала последнего сеанса связи с беспроводными устройствами;
7. уровень сигнала Wi-Fi;
8. статус крана (открыто/закрыто).

Рис. 7 Вид основного экрана

На рисунке 8 представлена структура основного меню в двухзонном режиме работы.




Рис. 8 Основное меню модуля управления

ВНИМАНИЕ! При двухзонном режиме работы модуля происходит разделение входов проводных датчиков, выходов кранов с электроприводом и выходов реле по зонам (См. Таблицу 1).

Таблица 1

Наименование	Зона 1	Зона 2
Входные линии проводных датчиков	Линия проводных датчиков 1	Линия проводных датчиков 2
Выходы кранов	Кран 1, Кран 2	Кран 3, Кран 4
Выходы реле	Реле 1	Реле 2

Если произошла протечка воды и сработал хотя бы один из датчиков, то:

- на дисплее модуля управления выводится сообщение об обнаружении протечки с указанием типа и номера сработавшего датчика (либо расстояния до протечки в сантиметрах в случае подключения ленты) (рисунок 9);
- излучатель звука будет издавать прерывистый звуковой сигнал^{*};
- кран шаровой с электроприводом заблокирует подачу воды.



Рис. 9 Сообщения о протечке для разных типов датчиков

* в течение 10 минут непрерывно звучит прерывистый звуковой сигнал. Далее 3 прерывистых звуковых сигнала повторяются каждые 10 минут.

Для устранения аварийной ситуации и приведения модуля управления Stahlmann Smart в дежурное состояние необходимо:

- перекрыть подачу воды ручными запорными устройствами (например, шаровым краном на воде);
- сбросить состояние тревоги нажатием кнопки 
- выяснить причину возникновения аварии;
- устраниТЬ ее;
- вытереть насухо датчики;
- открыть краны с электроприводом путем нажатия кнопки 
- открыть подачу воды ручными запорными устройствами.

Проверку работоспособности модуля управления Stahlmann Smart рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц.

Для этого:

- убедитесь в том, что модуль включен;
- откройте кран смесителя, желательно и холодную, и горячую воду, чтобы наблюдать перекрытие воды кранами шаровыми с электроприводом при срабатывании модуля;
- влажным предметом (губкой или куском ткани) замкните контактные пластины любого датчика;
- убедитесь в правильности работы системы — сработает звуковая и световая индикация на модуле управления и подача воды прекратится;
- вытрите насухо датчик;
- сбросьте состояние тревоги нажатием кнопки 
- повторите проверку для всех остальных датчиков аналогично.

Модуль постоянно контролирует линии управления кранами и линии подключенных штатно (последовательно) проводных датчиков на предмет отсутствия коротких замыканий и обрывов.

Помимо этого, если по линиям кранов будет протекать ток, значение которого превысит максимально допустимый, то модуль так же перейдет в режим индикации ошибки кранов.

Режим мойки пола при его активации длится 50 минут. В это время модуль не реагирует на сигналы датчиков протечки воды. По истечению этого времени модуль управления переходит в дежурный режим работы.

7. Настройка модуля управления

В модуле управления предусмотрено интуитивно понятное меню.

Вход в меню настроек осуществляется из любого экрана основного меню путем удержания кнопки  в течении 3 секунд. Пункты меню представлены на рисунке 10.



Навигация по меню происходит кнопками .



Подтверждение выбора пункта меню и переход в подменю осуществляется кнопкой .

Через 40 секунд после последнего нажатия любой кнопки осуществляется выход в дежурный режим работы модуля управления с сохранением всех внесенных изменений.

Пункты меню “Модуль RS-485”, “Модуль счетчиков вход 1” и “Модуль счетчиков вход 2” отображаются в случае, если в модуле управления установлены платы расширения функционала.




Рис. 10 Пункты меню настроек модуля управления

8. Подменю “Двухзонный режим”

На рисунке 11 представлена структура подменю “Двухзонный режим”.




Рис. 11 Подменю “Двухзонный режим”

Включение этой настройки приведет к разделению модуля на две независимые зоны контроля протечек воды. Разделение интерфейсов по зонам представлено в таблице 1.

Привязка беспроводных устройств к необходимым зонам контроля осуществляется в пункте меню "Радиоустройства".

9. Подменю “Блокировка кнопок”

На рисунке 12 представлена структура подменю “Блокировка кнопок”.




Рис. 12 Подменю “Блокировка кнопок”

При включении этой опции модуль управления будет переходить в режим сохранения экрана и блокировки кнопок через 40 секунд после последнего нажатия на кнопки.

Для разблокировки кнопок необходимо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку .

10. Подменю “Настройка реле 1” и “Настройка реле 2”

На рисунках 13 и 14 представлена структура подменю “Настройка реле 1” и “Настройка реле 2”. Данные настройки позволяют выбрать, по каким событиям будет срабатывать реле. При установке “Переключение по тревоге” реле будет переключаться только по наличию протечки воды. При сбросе тревоги реле будет выключено.

При втором варианте состояние реле будет соответствовать положению кранов. При открытых кранах реле будет переведено в положение NO. При закрытых кранах будет находиться в положении NC (например при открытии/закрытии кранов с помощью кнопок управления в дежурном режиме, без срабатывания тревоги при протечке).




Рис. 13 Подменю “Настройка реле 1”




Рис. 14 Подменю “Настройка реле 2”

11. Подменю “Настройка входа 1” и “Настройка входа 2”

На рисунках 15 и 16 представлена структура подменю “Настройка входа 1” и “Настройка входа 2”.

Эта настройка переключает тип используемых сенсоров. Возможно два типа сенсоров:

- точечные датчики;
- ленточные датчики (влагочувствительная лента);

При использовании точечных датчиков на основном экране будет отображаться количество датчиков, подключенных штатно (последовательно). При обнаружении протечки на экране сообщения будет выведен номер датчика, который выявил протечку.

При использовании ленты на основном экране отображается полная длина ленты в метрах.

При обнаружении протечки в сообщении выводится расстояние по ленте до места протечки в сантиметрах.




Рис. 15 Подменю “Настройка входа 1”




Рис. 16 Подменю “Настройка входа 2”

12. Подменю “Радиоустройства”

На рисунке 17 представлена структура подменю “Радиоустройства”.




Рис. 17 Подменю “Радиоустройства”

Данное подменю служит для сопряжения, удаления и настройки совместимых с модулем радиоустройств.

На сопряжение устройств дается одна минута. По истечению минуты модуль выходит в подменю “Радиоустройства”.

Алгоритмы сопряжения с радиоустройствами описаны в инструкциях на эти устройства.

Удаление предусматривает как полное, так и поштучное удаление радиоустройств.

Пункт настройки устройств отображается в двухзонном режиме работы модуля управления. Позволяет привязать радиоустройство к необходимой зоне контроля или к обеим одновременно.

При отображении подключенных радиоустройств на экран выводится тип устройства (датчик, кнопка и т.п.), номер по порядку сопряжения, уровень заряда батарей, уровень радиосигнала и привязка к зонам (в случае двухзонного режима работы модуля управления). Нумерация устройств производится по типу устройства (Датчик 01, Датчик 02..., Кнопка 01, Кнопка 02 и т.п.).

Модуль управления допускает подключение радиоустройств общим количеством до 50 штук.

13. Подменю “Подключение Wi-Fi”

На рисунке 18 представлена структура подменю “Подключение Wi-Fi”.




Рис. 18 Подменю “Подключение Wi-Fi”

Для подключения модуля управления Stahlmann Smart необходимо установить на смартфон приложение “Smart Life”. Для загрузки и установки сканируйте QR-код при помощи мобильного телефона (Рис.19) или найдите и скачайте приложение «Smart Life» в магазине приложений.

Выполните необходимые действия для регистрации/авторизации учётной записи в мобильном приложении согласно инструкции на экране смартфона.

Для добавления устройства в облачный сервис выберите пункт «Добавить устройство» и сканируйте QR-код на Рис.20, нажав кнопку



Рис. 19 QR-код для загрузки приложения Smart Life



Рис. 20 QR-код Stahlmann Smart

Следуйте инструкциям на экране для успешного завершения регистрации устройства.

ВНИМАНИЕ! Wi-Fi модуля управления работает на частоте 2,4 ГГц. Смартфон должен быть также подключен к сети с частотой 2,4 ГГц.

14. Подменю “Установка даты и времени”

На рисунке 21 представлена структура подменю “Установка даты и времени”.





Рис. 21 Подменю “Установка даты и времени”



Установка времени начинается с часов. Выбор нужного часа производится кнопками .

Подтверждение выбора осуществляется кнопкой . Изменяемая позиция будет выделена миганием изменяемого числа.

По подтверждению выбора будет произведен переход на установку минут и далее последовательно до установки года.

15. Подменю “Модуль RS-485”

На рисунке 22 представлена структура подменю “ Модуль RS-485”.

Данный пункт позволяет настроить параметры работы скорости порта RS-485 и адрес для протокола MODBUS RTU.

В модуль управления допускается установка до трех модулей расширения RS-485. Каждый модуль может быть настроен индивидуально. Избегайте назначения одинакового адреса на модули расширения во избежании конфликтных ситуаций на шине MODBUS RTU.




Рис. 22 Подменю “Модуль RS-485”

16. Подменю “Модуль Счетчиков”

На рисунке 23 представлена структура подменю “Модуль Счетчиков”.



Рис. 23 Подменю “Модуль Счетчиков”

Данное подменю позволяет настроить работу входа подключения счетчиков. Каждый модуль расширения позволяет подключить два прибора учета расхода воды с импульсным выходом.

Подменю позволяет:

- Включить / отключить протокол NAMUR;
- Задать начальные показания счета;
- Выбрать шаг счета (как правило в многоквартирных домах устанавливают счетчики с шагом счета 10 литров/импульс).

17. Экраны сообщений о неисправностях в работе системы

В случае возникновения обрывов или короткого замыкания линий на входах подключения датчиков на дисплее будет отображен один из экранов, представленных на рисунке 24.




Рис. 24 Неисправности линий входов подключения датчиков

При возникновении неисправностей по выходам кранов на дисплее будет отображен один из экранов, представленных на рисунке 25.




Рис. 25 Неисправности по выходам управления кранами

18. Технические характеристики

Напряжение питания	Сеть переменного тока 100–240 В (50/60 Гц)	
Максимальный потребляемый ток по сети переменного тока, не более	1 А	
Максимальная потребляемая мощность в режиме срабатывания не более	100 Вт	
Потребляемая мощность в дежурном режиме, не более	6 Вт	
Время срабатывания, не более	2 сек	
Количество независимых каналов контроля протечки воды	2	
Количество подключаемых точечных датчиков		2 независимых канала, при последовательном подключении – не более 50 датчиков длиной 2 м на канал (суммарная длина линии не более 100 м, с контролем обрыва датчиков). Совокупно 100 шт по 2-м каналам
		Максимальное кол-во датчиков при параллельном подключении на одну линию – 20 шт. При этом максимальная длина каждого датчик должна быть не более 10 м. Совокупно 40 шт по 2-ма каналам (без контроля обрыва)
Длина подключаемых ленточных датчиков, не более	2 независимых канала, 100 м на один канал (совокупно 200 м)	
Количество подключаемых радиодатчиков, не более	50 шт	
Количество подключаемых кранов	Не более 8 шт (не более 4 на каждый канал управления).	
Питание линий подключения кранов	12В постоянного тока	
Количество выходов типа "Сухой контакт"	2	
Тип выхода "Сухой контакт"	перекидной	
Максимальный ток сухого контакта реле:	При коммутации фазного провода сети переменного тока	не более 6 А
	При коммутации фазного провода сети переменного тока, питающего нагрузку индуктивного характера	не более 2,4 А
	При коммутации нагрузки постоянного тока	не более 6 А при напряжении не выше 36 В
Количество слотов для подключения плат расширения	3	
Поддерживаемые платы расширения	Модуль передачи данных RS-485	
	Модуль подключения счетчиков ГВС и ХВС (с поддержкой протокола NAMUR)	
Соединение по Wi-Fi	Протокол IEEE 802.11b/g/n в частотном диапазоне 2400–2497 МГц, максимальная излучаемая мощность – не более 100 мВт (20 dBm).	
Приложение для управления	Smart Life	
Радиоканал связи с беспроводными датчиками	<ul style="list-style-type: none"> – несущая частота 869 МГц; – излучаемая мощность не более 25 мВт; – гарантированная дальность радиосвязи не менее 100 м в зоне прямой видимости; – тип модуляции – LoRa 	
Степень защиты	IP54	
Габаритные размеры, мм	186 x 186 x 46	
Масса	Не более 500 г	
Срок службы	не менее 10 лет	

19. Транспортирование и хранение

Модуль управления Stahlmann Smart допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78. Модули управления должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

20. Меры безопасности

Модуль управления Stahlmann Smart соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Подключение должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению следует проводить при отключенном напряжении питания.

21. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества модуля управления Stahlmann Smart требованиям технических условий ТУ 26.51.70-170-39803459-2023 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок – 10 лет с даты продажи. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготавителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на модули управления Stahlmann Smart, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия без предварительного уведомления, если это не ухудшает потребительские свойства продукта.

22. Сведения о рекламации

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в дилерский центр или к продавцу.

23. Сведения о сертификации

Сертификаты соответствия:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.34170-24,
ЕАЭС RU C-RU.HB10.B.04766-24

25. Гарантийный талон

С условиями хранения и транспортировки, указаниями по эксплуатации модуля управления Stahlmann Smart, условиями предоставления гарантии ознакомлен(а), претензий к внешнему виду изделия не имею:

_____, _____, _____ г.
подпись покупателя расшифровка подписи дата покупки

Продавец _____

Адрес продавца _____ штамп ОТК

Телефон продавца _____

Дата продажи _____ штамп продавца

Произведено: ООО ОКБ «Гамма»


141280, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Пушкинский,
г. Ивантеевка, пр-д Фабричный, д. 1/29, помещ. 603
Тел./факс: +7 495 989-66-86, E-mail: info@okb-gamma.ru

По заказу: ООО «ИВС»

141008, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи,
пр-д Проектируемый 5274, стр. 7, помещ. 4, ком. 304.
Тел.: 8 800 600-69-41,

www.stahl-mann.ru

Краны шаровые с электроприводом серии **STAHLMANN 12B**



ПАСПОРТ – ИНСТРУКЦИЯ ГТД-1789.01РЭ(ПС)

ЕАС

3. Монтаж и подключение

Монтаж и подключение крана шарового с электроприводом должны производиться квалифицированными специалистами (сантехником и электриком). Все работы по монтажу и подключению крана шарового с электроприводом следует проводить при отключенном напряжении питания.

Рекомендуется устанавливать кран шаровой с электроприводом согласно вариантам установки, приведенным на рисунке 1.

ВНИМАНИЕ! Установка крана шарового в ориентации электроприводом вниз запрещена!




Рис. 1. Варианты установки крана шарового с электроприводом.



Рис. 2. Электрическая схема подключения крана шарового с электроприводом серии STAHLmann 12B

1. Назначение

Краны шаровые с электроприводом Stahlmann предназначены для использования в системах защиты от протечек воды, управления водоснабжением, в системах обогрева, вентиляции и кондиционирования, тепловых насосах и т. п.

2. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Шаровой кран	
Номинальное давление, PN	40 бар
Максимальная температура рабочей среды	120 °C
Материал корпуса	бронза CC499K
Материал шара	бронза CC499K, с покрытием хромом
Материал штока	бронза CC499K
Размер присоединительной резьбы, Rp	1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"
Диаметр условного прохода шарового крана, DN	15; 20; 25; 32
Класс по типу проточной части	Полнопроходный
Уплотнение шара	2 седла из virgin P.T.F.E., 2 колца из NBR
Уплотнение штока	2 колца из FPM
Тип площадки для крепления электропривода	ISO5211
Электропривод	
Рабочее напряжение электроприводов кранов	12В постоянного тока
Рабочий диапазон напряжения питания	от 6В до 18В постоянного тока
Индикация состояния крана	есть
Возможность ручного открытия	есть
Степень защиты, IP	IP64
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от 0 до +60 °C
Сечение проводов	3x0,75 мм.кв
Потребляемая мощность	1,4 Вт
Длина провода питания	1м
Время срабатывания	20±1 с
Крутящий момент	16 Нм
Материал шестеренок редуктора электропривода	сталь
Крепление электропривода на площадку шарового крана	1 винтом сверху, через переходную площадку
Материал корпуса электропривода	Поликарбонат
Материал переходной площадки для подключения электропривода к крану	Поликарбонат

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия без предварительного уведомления, если это не ухудшает потребительские свойства продукта.

4. Установочные размеры

В таблице 1 и на Рис. 3 приведены установочные размеры в зависимости от модели.

Модель	Rp	L, мм	D, мм	A, мм	H, мм	B, мм	Ø, мм
Кран шаровой с электроприводом Stahlmann 1/2F 12B	1/2"	70,5	66,5	83	107,5	105,5	46,5
Кран шаровой с электроприводом Stahlmann 3/4F 12B	3/4"	77,5	66,5	83	110	105,5	46,5
Кран шаровой с электроприводом Stahlmann 1F 12B	1"	84,5	66,5	83	114,5	105,5	46,5
Кран шаровой с электроприводом Stahlmann 1 1/4F 12B	1 1/4"	100	66,5	83	120	105,5	46,5




Рис. 3. Установочные размеры

5. Эксплуатация

На электроприводе крана Stahlmann 12B предусмотрена возможность ручного управления.

Чтобы вручную открыть или закрыть кран, необходимо выполнить следующие действия (Рис. 4):

- Нажмите и удерживайте кнопку, расположенную на верхней поверхности электропривода.
- Поверните ручку влево или вправо для того, чтобы закрыть или открыть кран.
- Отпустите кнопку.




Рис. 4. Ручное управление краном шаровым с электроприводом

Ручное управление возможно только при полностью снятом напряжении с электропривода!

Ручное управление необходимо осуществлять только при нажатой кнопке на верхней части электропривода, в противном случае возможно повреждение внутреннего механизма электропривода!

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества кранов шаровых с электроприводом Stahlmann требованиям технических условий ТУ 28.14.13-165-39803459-2023 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок – 10 лет с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на краны шаровые с электроприводом Stahlmann, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения или эксплуатации изделий. Кран с электроприводом серии Stahlmann 12B прошел проверку ОТК.

Продавец _____


Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Дата продажи _____

штамп продавца

Для того, чтобы снять электропривод с шарового крана, выполните следующие действия:



6. Транспортирование и хранение

Краны шаровые с электроприводом Stahlmann допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78. Краны должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

7. Меры безопасности

При эксплуатации кранов необходимо помнить, что небрежное или неумелое обращение с кранами, нарушение требований безопасности могут привести к выходу кранов из строя или поражению электрическим током.

8. Сведения о сертификации

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 12.2.063-2015 и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ 30805.14.1-2013, ГОСТ 30805.14.2-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013.

Произведено: ООО ОКБ «Гамма»

141280, Российская Федерация, Московская обл.,
г. Ивантеевка, Фабричный пр-д, д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603

Тел./факс: +7 495 989-66-86,

E-mail: info@okb-gamma.ru

По заказу:

ООО «ИВС», 141008, Российская Федерация, Московская
область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,
помещение 4, комната 304.


Тел.: +7 495 926-06-17,

www.stahl-mann.ru

Датчик протечки воды

STAHLMANN 001

ТУ 26.51.70-164-39803459-2023



**Руководство по эксплуатации
(совмещенное с паспортом)**

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на датчик протечки воды Stahlmann 001 (далее по тексту датчик).

По стойкости к механическим и климатическим воздействиям соответствует IP68 по ГОСТ 14254-2015.

Датчик предназначен для эксплуатации в диапазоне рабочих температур от плюс 5 °C до плюс 40 °C при относительной влажности до 95% при температуре плюс 30°C.

Пример записи датчика в других документах или при его заказе:

Датчик протечки воды Stahlmann 001 ТУ 26.51.70-164-39803459-2023

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик протечки Stahlmann 001 предназначен для фиксации протечки воды и передачи аварийного сигнала на модули управления Stahlmann Base, Stahlmann HUB и Stahlmann Smart.




Рис. 1 Внешний вид датчика Stahlmann 001

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- Датчик протечки Stahlmann 001;
- Кабель соединительный;
- Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом).

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Штатный монтаж подразумевает последовательное подключение датчиков в линию (Рис.2). Для этого в каждом датчике предусмотрены входной и выходной разъемы (Рис.3). Подключение датчиков осуществляется с помощью специальных соединительных проводов с установленными разъемами RJ-9(4р4с) (входят в комплект датчика). Максимальное число датчиков не должно превышать 50 штук с суммарной длиной линии не более 100 метров.

В выходной разъем последнего датчика в линии должен быть установлен терминатор (Рис. 4). Терминалы поставляются в комплекте с модулями управления Stahlmann.

Данный вид соединения датчиков позволяет контролировать целостность линии.




Рис. 2

Последовательное подключение датчиков к модулям управления
Stahlmann




Рис. 3

Подключение входного и выходного проводов на плате датчика




Рис. 4

Плата датчика с установленным терминатором

Также допускается параллельное подключение датчиков (Рис.5). Максимальное количество датчиков при таком подключении не более 20 шт, причем максимальная длина каждого датчика не должна превышать 10м. Контроль обрыва датчиков при параллельном подключении не осуществляется.

Устанавливать датчик следует на полу контактными пластинами вниз. Точечные выступы на корпусе датчика не позволяют контактным пластинам касаться пола, что предотвращает ложное срабатывание и загрязнение пластин.

Внимание! Не устанавливайте датчик на неровные поверхности, либо на поверхности, которые могут каким-либо образом перекрыть доступ воды к контактным пластинам.




Рис.5

Параллельное подключение датчиков (звезды) к модулям управления
Stahlmann

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Попадание воды на пластины вызывает падение сопротивления между ними. По этому сопротивлению модули управления определяют факт протечки и определяют номер датчика (при штатном подключении датчиков), который зафиксировал протечку.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Периодически (один раз в месяц) рекомендуется проверять поверхность пластин датчика на предмет наличия загрязнений. При наличии рекомендуется устраниить их влажной тряпкой или салфетками для очистки бытовой техники.

После устранения протечки рекомендуется продуть датчик от влаги перед установкой на место.

Внимание! Датчик не предназначен для выявления протечек химически активных веществ.

При контакте с такими веществами датчик может выйти из строя или изменить свои технические характеристики.

Датчики, которые были подвержены воздействию химически активных веществ рекомендуется заменить на новый.

Гарантия на датчик, подвергшийся воздействию химически активных веществ, не распространяется.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	3,3 до 12 В постоянного тока
Максимальный допустимый ток на входе датчика не должен превышать	30 мА
Тип соединительного провода для подключения датчиков	ШТЛП-4 с жилами из меди с удельным сопротивлением не более 0,165 Ом/м
Тип коннекторов	Вилка RJ-9(4р4с)
Степень защиты	IP68
Габаритные размеры	57,3 x 57,3 x 18 мм
Масса	Не более 50 г
Срок службы	не менее 10 лет

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Датчик протечки воды Stahlmann 001 допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216 - 78. Датчики должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подключение должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению следует проводить при отключенном напряжении питания.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества датчика протечки воды Stahlmann 001 требованиям технических условий ТУ 26.51.70-164-39803459-2023 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации. Гарантийный срок – 10 лет с даты продажи. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на датчик протечки воды Stahlmann 001, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия без предварительного уведомления, если это не ухудшает потребительские свойства продукта.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в дилерский центр или к продавцу

12. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С условиями хранения и транспортировки, указаниями по эксплуатации датчика протечки воды Stahlmann 001, условиями предоставления гарантии ознакомлен(а), претензий к внешнему виду изделия не имею:

_____, _____, 20__ г.
подпись покупателя расшифровка подписи дата покупки

штамп ОТК

Продавец _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Дата продажи _____

штамп продавца

Произведено: ООО ОКБ «Гамма»

141280, Российская Федерация, Московская обл., г. Ивантеевка,
Фабричный пр-д, д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603

Тел./факс: +7 495 989-66-86,

E-mail: info@okb-gamma.ru

По заказу:

ООО «ИВС», 141008, Российская Федерация, Московская область,
г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7, помещение 4,
комната 304.

Тел.: +7 495 926-06-17,